

Bed Moat® Monitor de Chinchas (insectos de cama)

INSTRUCCIONES DE USO

¿Cuáles son estos dispositivos y por qué se instala debajo de la cama y patas de los muebles?

- El Bed Moat® Foso monitor de chinchas es una parte esencial de todo programa de control del insecto de cama, que permiten supervisar la actividad del chinche.
- El Bed Moat® con su diseño innovador captura chinchas saliendo o entrando a la cama.
- Cada chinche y insecto que es capturado en la plaza del Foso® es uno menos que puede picar o alimentarse de una persona.

Cómo instalar:

- El Foso monitor Bed Moat® debe colocarse debajo de cada pata del mueble donde la gente duerme, descansa o pasa varias horas al día (camas, camillas, sillas de oficina, sillones, etc.) Cada pata de los muebles debe descansar en el centro del dispositivo.
- Crear una isla al no dejar que ningún objeto se descuelgan de la cama (es decir, edredones, sábanas, ropa, etc ..) o los muebles o tocar el suelo en cualquier momento del día o de noche. Retirar la cama y los muebles de la pared de manera que no hay puentes para que los insectos puedan acceder a una persona ha que no sea a través de la plaza del Bed Moat® foso monitor de chinchas.
- El Bed Moat® debe permanecer en su lugar por un mínimo de 30 días para ayudar en la vigilancia de chinchas y otros insectos de la cama, sin embargo se recomienda que se mantenga indefinidamente para la monitorización continua de chinchas.

Mientras instalado:

- Los muebles deben permanecer retirados de la pared y no permita que ningún objeto este sobre los muebles o que la cama tenga cualquier contacto con el piso o la pared.
- El Bed Moat® debe ser examinado de forma regular para remover los chinchas e insectos. El foso exterior atrapa chinchas e insectos que se acercan a la cama o a los muebles de la habitación. El foso interior atrapa insectos que bajan de la cama o los muebles de la habitación.
- Para remover chinchas e insectos de un dispositivo usa una bola de algodón con una pequeña cantidad de almidón; Deseche la bola de algodón y chinchas en una bolsa de plástico sellada y disponer inmediatamente en un recipiente exterior.
- Revise el Bed Moat® periódicamente para asegurarse de su funcionamiento. Si hay alguna señal de que el dispositivo está roto o agrietado, retire el dispositivo con cuidado por debajo de las patas de los muebles, ya que puede haber insectos atrapados en la misma. Inmediatamente coloque el dispositivo en una bolsa de plástico sellada y deseche inmediatamente en un recipiente exterior. Reemplace con un nuevo dispositivo Bed Moat® .

Descarte del dispositivo Bed Moat® después de la instalación:

- El Bed Moat® pueden contener insectos vivos. Por lo tanto, es extremadamente importante manejar los dispositivos con cuidado para evitar contacto con insectos vivos.
- Antes de retirar los dispositivos, tenga varias bolsas de plástico listos para el foso Bed Moat®. Una vez que el dispositivo se coloca en la bolsa, sellar de inmediato y disponga en un recipiente externo.
- Para el monitoreo permanente de los chinchas se recomienda que los nuevos dispositivos se instalen debajo las patas de las camas y los muebles.

Para obtener más información sobre el Foso dispositivo Bed Moat® y chinchas, en general, por favor visite nuestro sitio web en: www.thebedmoat.com

