

## Appareil de contrôle des punaises de lit **Bed Moat®**

### MODE D'EMPLOI

#### Que sont ces appareils et pourquoi les installe-t-on sous les pattes de lits et de meubles?

- Les appareils de contrôle des punaises de lit **Bed Moat®** font partie intégrante d'un programme de contrôle des punaises de lit. Ils vous permettent d'observer l'activité des punaises de lit.
- La conception novatrice du **Bed Moat®** capture les punaises qui tentent d'entrer ou de quitter votre lit.
- Chaque punaise de lit captée par le **Bed Moat®** est un insecte de moins qui pourra vous piquer.

#### Comment l'installer :

- Un appareil **Bed Moat®** devrait être installé sous chaque patte des meubles utilisés pour le sommeil, le repos ou qui sont utilisés pour un certain nombre d'heures dans une journée (lits, divans, chaises de bureau, fauteuils, etc.) La patte du meuble devrait être placée au centre de l'appareil.
- Créez un îlot en veillant à ce que rien ne pende du lit ou du meuble ou ne touche par terre (ex. : couvre-lit, draps, vêtements, etc.) pendant le jour ou la nuit. Écartez le lit et les meubles des murs afin que les insectes ne puissent emprunter un « pont » pour se rendre à vous : ils devront emprunter le **Bed Moat®**.
- Pour vous aider à surveiller l'activité des punaises de lit, le **Bed Moat®** devra rester en place pour un minimum de 30 jours, toutefois, nous recommandons que vous le gardiez en place indéfiniment.

#### Une fois installé :

- Les meubles ne devraient pas toucher aux murs et aucun objet ou couverture ne devrait pendre des meubles ou du lit et toucher au plancher ou aux murs.
- Le **Bed Moat®** devrait être vérifié périodiquement pour des signes de punaises de lits. La rainure extérieure contiendra les punaises de lit qui approchent le meuble ou le lit de la pièce. La rainure intérieure contiendra les punaises de lit qui descendent du meuble ou du lit.
- Pour retirer les punaises de lit de l'appareil, utilisez un tampon d'ouate avec une petite quantité de fécule de maïs. Placez le tampon d'ouate et la punaise dans un sac de plastique hermétique et disposez du sac dans une poubelle extérieure.
- Vérifiez périodiquement les appareils **Bed Moat®** pour vous assurer qu'ils fonctionnent tel que prévu. Si l'appareil est craqué ou brisé, retirez-le de la patte avec soin, puisqu'il pourrait contenir des punaises de lit. Placez immédiatement l'appareil dans un sac en plastique fermé hermétiquement et jetez-le dans une poubelle extérieure. Remplacez-le avec un nouvel appareil.

#### Mise au rebut du **Bed Moat®** après utilisation :

- Il est possible que le **Bed Moat®** contienne des punaises de lit vivantes. Il est très important de manipuler les appareils avec soin afin d'éviter d'entrer en contact avec des punaises de lit vivantes.
- Avant d'enlever les appareils, assurez-vous d'avoir plusieurs sacs de plastique à portée de main pour recueillir les appareils **Bed Moat®**. Une fois placé dans le sac fermé hermétiquement, jetez-le dans une poubelle extérieure.
- Pour une surveillance constante de l'activité des punaises de lit, on recommande l'utilisation de nouveaux appareils sous les pattes de lit et de meubles.

Pour de plus amples renseignements au sujet du **Bed Moat®** et des punaises de lit en général, veuillez visiter notre site Web à [www.thebedmoat.com](http://www.thebedmoat.com)